



## 5° DogKit Mitsubishi Lancer EVO 5-9

## KM-01-00-K

Poz.	Název	Kat. číslo	ks
1	Hnací hřídel	KM-01/01-00B	1
2	Kolo 3° hnací	KM-01/01-01A	1
3	Rozpěrka mezi 3 a 4° HC	KM-01/01-04	1
4	Kolo 4° hnací	KM-01/01-02A	1
5	Kolo 5° hnací	KM-01/01-03A	1
6	Podložka za 5° HC	KM-01/02-19	1
7	Pojistný kroužek Seger 44 DIN 471	KM-01/03-06	1
8	Ložisko NTN 6306	KM-01/03-07	1
9	Ložisko NTN 6307	KM-01/03-08	1
10	Kolo R vložené	KM-01/03-02A	1
11	Hnaná hřídel	KM-01/02-00	1
12	Podložka před kolo 1°	KM-01/02-10	1
13	Kroužek ložiska Kolo 1° hnané	KM-01/03-10	1
14	Jehlové ložisko Kolo 1° hnané	KM-01/03-09	1
15	Kolo 1° hnané	ML 2-02-01A	1
16	Jádro přesuvníku 1-2, 3-4, 5-R	ML 2-02-07A	3
17	Přesuvník	ML 2-02-09A	2
18	Kroužek ložiska Kolo 2,3,4,5° hnané	KM-01/03-12	4
19	Jehlové ložisko Kolo 2,3,4,5° hnané	KM-01/03-11	4
20	Kolo 2° hnané	KM-01/02-02A	1
21	Podložka mezi koly 2 a 3°	KM-01/02-11	1
22	Kolo 3° hnané	KM-01/02-03A	1
23	Přesuvník 3-4st	ML 2-02-09A1	1
24	Kolo 4° hnané	KM-01/02-04A	1
25	Podložka mezi koly 4 a 5°	KM-01/02-12	1
26	Kolo 5° hnané	KM-01/02-05A	1
27	Kroužek ložiska Kolo R hnané	KM-01/03-14	1
28	Jehlové ložisko Kolo R hnané	KM-01/03-13	1
29	Kolo R hnané	KM-01/03-01A	1
30	Podložka mezi kolem R a ložiskem	KM-01/02-13	1
31	Pojistný kroužek Seger 34 DIN 471	KM-01/03-15	1
32	Ložisko NTN NJ2207ET2X	KM-01/03-16	1
33	Ložisko NTN NJ207ET2X	KM-01/03-17	1
34	Kolo stálého převodu M. Lancer	KM-01/02-08A	1
35	Vidlička 1 - 2° ML	KM-01/03-03	1
36	Vidlička 3 - 4° ML	KM-01/03-04	1
37	Vidlička 5 - R° ML	KM-01/03-05	1

